



## Elektronika P2ART

Elektronika slouží k dávkování vůní do parní kabiny při aromaterapii. Skládá se z řídicí elektroniky, časového spínače a peristaltického čerpadla, které dohromady tvoří jeden celek. Peristaltické čerpadlo dle nastavení dávkuje roztok do výstupního potrubí páry.

Peristaltické čerpadlo po zapnutí napájení elektroniky sepne vždy, když je na časovém spínači naprogramováno sepnutí (viz návod pro časový spínač) na dobu nastavenou ovladačem QUANTITY a přečerpá tak dávku v rozmezí 1 - 58 ml.

Při programování časového spínače je třeba nastavit časový rozdíl mezi ON a OFF na 1 min. (např. sepnutí ON = 15:30, rozepnutí OFF = 15:31) a časový spínač pak musí být v režimu AUTO.

Použitý časový spínač umožňuje nastavení až 17 dávek/den.

Tlačítko SERVICE TASTER po dobu stisku spustí peristaltické čerpadlo a slouží pro naplnění čerpadla roztokem při výměně aroma nebo k propláchnutí čerpadla vodou.

Ovladač QUANTITY slouží k nastavení velikosti dávky (stupnice 1-13 ) v rozmezí 1- 58 ml.