



Elektronika U7TI

Elektronika se ovládá sedmi tlačítky. U pěti z nich je indikována právě běžící funkce. Některá tlačítka mají dvojí funkci podle toho, zda je vana napuštěná vodou či nikoliv. Indikační diody slouží též k nápovědě pro uživatele-bliknutím jednou za 10s u příslušného tlačítka oznamují, že tato funkce je momentálně dostupná.

tlačítko	ve vaně není voda	ve vaně je voda
perlička/ vysoušení	stisknutím se spustí vysoušení, kompresor se postupně rozběhne na max. otáčky, vyfukuje zbytkovou vodu z trysek po dobu 25s. Vypnout lze též kdykoliv během vysoušení opětovným stisknutím tlačítka.	prvním stisknutím se rozběhne kompresor perličky středními otáčkami. Otáčky lze regulovat tlačítka "+", "-", která, když se přidrží, otáčky mění plynule. Druhým stisknutím tlačítka perličky se spustí cyklování masáže (je-li povoleno), otáčky kompresoru se mění od minima k nastavené hodnotě a naopak. Třetím (příp. druhým-je-li cyklace zakázaná) stiskem se perlička vypne.
hydromasáž/ napouštění	stisknutím se spustí napouštění vany, je-li povoleno (viz nastavení programovacího spínače), které skončí impulsem od hladinového spínače-když tento impuls nepříjde do 15min. (např. nebyl zavřený odtok vany a voda stále odtéká do odpadu), napouštění se automaticky vypne. Během napouštění indikace bliká.	prvním stisknutím se rozběhne čerpadlo hydromasáže. Druhým stisknutím tlačítka se spustí cyklování masáže (je-li povoleno). Třetím (příp. druhým-je-li cyklace zakázaná) stiskem se hydromasáž vypne.
ohřev	ohřev vody nelze spustit	je-li spuštěna hydromasáž, stiskem se zapne ohřev vody. V režimu cyklace hydromasáže je ohřev nefunkční. Při vypnutí hydromasáže se též vypne i ohřev.
SteamClean	stisknutím tlačítka a jeho potvrzením druhým stisknutím do 3s od prvního stisknutí se zapne automatický proplach systému vany. Cyklus lze kdykoli vypnout stiskem tlačítka, byl-li již čerpán desinfekční roztok, pak následuje krátký proplach tlakovou vodou	nelze spustit
osvětlení	halogenové osvětlení nebo coolight nelze zapnout, chemoterapii zapnout lze	prvním stisknutím se osvětlení zapne, dalším stisknutím se vypne při použití chemoterapie ovládání dle použité verze chromoterapie

Délka masáže je max. 25min., nevypne-li se tlačítka dříve, po uplynutí tohoto času se vypne automaticky

Volba osvětlení halogen/chemoterapie

Podle osazení osvětlení na vaně se zvolí správná možnost programovací propojkou JP1.

Elektronika chemoterapie se propojí s U7TI spec. kabelem.

SteamClean

Dvojitým tisknutím tlačítka během 3s (z bezpečnostních důvodů) se zapne automatický proplach systému vany-nejprve se na 5s zapne ventil tlakové vody,pak se zapne čerpadlo desinfekce,po 5s znovu ventil tlakové vody, která spolu s desinfekcí 20s proplachuje trubky,následuje 65s pauza-des. roztok působí,následuje propláchnutí samotnou vodou po dobu 40s,pak pauza 60s-voda odteče,nakonec 25s vysoušení kompresorem perličky.

Během cyklu svítí indikace.Není-li v nádobce dostatek desinfekčního roztoku, indikace bliká.

Automatické vysoušení:

Vysoušení potrubního systému perličky se automaticky spustí (je-li povoleno) 25min. po rozepnutí hladinového spínače při vypouštění vody z vany, byla-li předtím spuštěna libovolná funkce. Během tohoto čekacího času indikace u tlačítka perličky bliká

Nastavení programovacího spínače v elektronice U7TI

č.spínače	ON	OFF
1-cyklování perličky a hydromasáže	povoleno	zakázáno
2-automatické napouštění	povoleno	zakázáno
3-automatické vysoušení	povoleno	zakázáno
4-reset procesoru	reset-elektronika blokována	elektronika ve funkci-vždy nastavit

Spínač lze nastavovat při zapnuté elektronice, není třeba resetovat-zápis do paměti proběhne během 1s.

Reset elektroniky:

Chová-li se elektronika nestandardně,lze její reset provést buď krátkým přepnutím programovacího spínače č. 4 na ON a zpět na OFF, nebo vypnutím a po cca 10s pauze opětovným zapnutím napájení.